## BESTIMMUNG DES TM-GEHALTES MITTELS DER WRINGPROBE

Bei feuchter Silage einen Ball formen und danach Silage pressen. Ab 30 % TM aus Silage einen Strang formen und einmal kräftig wringen (nicht nachfassen!).

Starker Saftaustritt schon bei leichtem Händedruck	< 20 %
Starker Saftaustritt bei kräftigem Händedruck	25 %
Beim Wringen Saftaustritt zwischen den Fingern, Hände werden naß	30 %
Beim Wringen kein Saftaustritt zwischen Fingern, Hände werden noch feucht	35 %
Nach dem Wringen glänzen die Hände noch	40 %
Nach dem Wringen nur noch schwaches Feuchtegefühl auf den Händen	45 %
Hände bleiben vollständig trocken	> 45 %

## **BESTIMMUNG DES PH-WERTES**

Spezialindikatorpapier im pH-Bereich zwischen 3,8 und 5,8 kann in der Apotheke zum Preis von ca. 6,- bis 8,- € je Rolle erworben werden.
Beim Direkteinkauf Mindestabnahme 5 Rollen a. 5,50 €/Rolle.
Nachfüllpack Mindestabnahme 2 Packungen a. 3 Rollen zu je 9,- €/Pack.

## Beispiel:

Firma Macherey-Nagel Postfach 101352 52313 Düren Tel.: 02421/969-0

Zur Bestellung: Tel. 0800/2616000 (kostenlos)

Artikel-Nr. 90206 pH 3,3 bis 5,8 in 11 Stufen

- **2. Meßgeräte** kosten rund 450,- bis 600,- € und erfassen i.d. R. auch die Silagetemperatur.
- **3. Die Laboruntersuchung** in Zusammenhang mit der Futterwertbestimmung kostet rund 4,- €/Probe

LK SH	05/2008	Dr. THAYSEN
211 511	02/ <b>2</b> 000	DI. IIII I DEI (